付録A 仕 様

3.5インチディスクモデル

			Express5800/120Rh-1						
	項目		N8100- 1395	N8100- 1396	N8100- 1397	N8100- 1398	N8100- 1439		
CPU		デュアルコア プロセッサー	Intel® Xeon®	クアッドコア Intel® Xeon® プロセッサー					
	クロック周波数	1.86GHz	3.33GHz	2.00GHz	2.50GHz	3.16GHz	3.00GHz		
	二次キャッシュ	6MB		2 × 6MB		•			
	搭載可能 CPU 数 (標準搭載数)	2(1)個							
	エクステンテ゛ット゛・メモリ 64 テクノロシ゛ー	対応							
チップセ	ット	Intel® 5000P	(1333MHz)						
メモリ		ECC 付き DD	R2-667 FB-D	IMM 、x4/x8 S	DDC 機能付き	Ī			
	標準	2GB(1GB×	2枚)						
	最大	48GB* ¹ (4G	B×12枚)						
補助記憶 装置*2	内蔵 ハードディスクドライブ (標準)	なし							
内蔵 ハードディスクドライブ (最大) SATA2(シリアル ATA2)ハードディスクドラ 2250GB(750GB × 3台)					∕ <i>→</i> ° •				
		SAS(シリアルアタッチド SCSI)ハードディスクドライブ: 900GB(300GB ×3 台) オブションの RAID コントローラ搭載時							
内蔵 ハート・テ・ィスクト、ライフ・ ホットフ。ラク・									
	内蔵 ハードディスクドライブ ディスクコントローラ	SATA (シリアル ATA)							
	内蔵 ハードディスクドライブ RAID 対応	RAID0/1(標準	隼)						
	その他		I/DVD-ROM * 以上、最大 8 f	³ 装置 音速 CD: 10 (倍速以上、最为	₹24 倍速)×	1		
		必須オプショ	ン:3.5 インチ	USB フロッヒ	ピーディスクド	ライブ (2モー	ド対応)x1		
拡張 スロット	3.5 インチデバイスベイ [空き]	3[3]							
	3.5 インチフロッピーディスク ドライブ専用ベイ [空き]								
	PCI EXPRESS (x8 レーン) 拡張スロット [空き]	1[1] ロープロファ・	1[1] ロープロファイル専用						
	PCI EXPRESS (x8 レーン) 拡張スロット [空き]	1[1] フルハイト専							
表示機能	ク゛ラフィックアクセラレータ	Server Engin	es TM 2nd Ger	n Server Mana	igement Conti	roller 内蔵			
	ビデオ RAM	8MB							
	グラフィック表示	640x480(最 1,024x768(大 1,677 万色 最大 1,677 万)、800x600 色)、1,280x1,	(最大 1,677 万 024(最大 1,6	色)、 377 万色)			

	Express5800/120Rh-1						
項目	N8100- 1394	N8100- 1395	N8100- 1396	N8100- 1397	N8100- 1398	N8100- 1439	
標準インタフェース	RS-232C 規格 USB2.0x4(前ī	準拠シリアルオ 面 x2、背面 x2	ペート (前面 x1、)、1000BASE-	. 背面 x1[いず; T(100BASE-T)	RGB(ミニ D-su れも D-sub9 ピ く/10BASE-T 対 N コネクタ (RJ-	ン])x2、 対応)LAN コネ	
冗長電源	対応(オプシ	ョン)					
冗長ファン	標準でサポー	h					
外形寸法 (WxDxH)	425x718x43r	mm * 4					
質量(最大)	16kg(21kg)						
電源	二極並行アース	ス付きコンセン	► x1(AC100/	200V ± 10%,	50/60Hz ± 1	Hz)	
温度/湿度条件	動作時:温度 :10 ~ 35 ℃ / 湿度 :20 ~ 80%(ただし、結露しないこと) 保管時:温度 :-10 ~ 55 ℃ / 湿度 :20 ~ 80%(ただし、結露しないこと)* ⁵						
インストール OS	なし						
主な添付品	ラック取り付け用レール、キーボード / マウス分岐 Y 字型ケーブル、電源ケーブル x1、「EXPRESSBUILDER」 DVD(ESMPRO/ServerManager(Windows 版)、ESM- PRO/ServerAgent(Windows 版)、ExpressPicnic、ユーザーズガイド(電子マニュ アル含む)*6、保証書、スタートアップガイド						
無償保障内容	1年オンサイト保守サービス付き (月~金、9:00~17:00(原則翌日対応))*7						
サポート OS							

- * 1 標準実装されているメモリの交換も必要。またサポートするメモリ容量に関する詳細についてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
- * 2 ハードディスクドライブの容量表記は 1GB= 1000^3 B換算値です。1GB= 1024^3 B換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *3 ライティングソフトウェアは添付されておりません。
- *4 突起物/フロントベゼルを含んだ場合は485x823x43mm
- *5 低温または高温で保管した場合、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれる場合があります。なおシステム時計に高い精度が求められる場合には、タイムサーバ(NTP サーバ)の運用を推奨します。
- *6 ユーザーズガイド(ペーパーマニュアル)は別売。
- *7 国民の祝日および年末年始等の弊社指定日を除く。

3.5インチディスク非冗長電源モデル

		Express5800/120Rh-1						
	項目	N8100-1401	N8100-1405					
CPU		デュアルコア Intel® Xeon®	プロセッサー	クアッドコア Intel® Xeon® プロセッサー				
	クロック周波数	1.86GHz	3.33GHz	3.16GHz				
	二次キャッシュ	6MB	-	2 × 6MB				
	搭載可能 CPU 数 (標準搭載数)	2(1)個						
	エクステンデッド・メモリ 64 テク/ロジー	対応						
チップセッ	ノト	Intel® 5000P(1333MHz)						
メモリ		ECC 付き DDR2-667 FB-D	IMM、x4/x8 SDDC 機能付き	Ť				
	標準	2GB(1GB×2枚)						
·	最大	48GB*1(4GB×12枚)						
補助記憶 装置*2	内蔵 ハードディスクドライブ (標準)	なし						
	内蔵 ハードディスクドライブ (最大)	SATA2(シリアル ATA2)ハードディスクドライブ: 2250GB(750GB × 3 台) SAS(シリアルアタッチド SCSI)ハードディスクドライブ:						
	内蔵 ハート゛ディスクドライブ ホットプラグ	900 GB(300GB × 3 台) オ 対応	プションのRAID コントロー	ラ搭載時				
	内蔵 ハート*ディスクト*ライフ* ディスクコントローラ	SATA(シリアル ATA)						
	内蔵 ハードディスクドライブ RAID 対応	RAID0/1(標準)						
	その他	標準:CD-RW/DVD-ROM* (DVD: 3 倍速以上、最大 8 f	^{• 3} 装置 倍速 CD: 10 倍速以上、最大	₹24倍速)× 1				
		必須オプション:3.5 インチ	USB フロッピーディスクド	ライブ (2モード対応)x1				
拡張 スロット	3.5 インチデバイスベイ [空き]	3[3]						
	3.5 インチフロッピーディスク ドライブ専用ベイ [空き]	1(1)						
	PCI EXPRESS (x8レーン) 拡張スロット [空き]	1[1] ロープロファイル専用						
	PCI EXPRESS (x8レーン) 拡張スロット [空き]	1[1] フルハイト専用						
表示機能	ク゛ラフィックアクセラレータ	Server Engines TM 2nd Ger	n Server Management Contr	roller 内蔵				
	ビデオ RAM	8MB						
	グラフィック表示)、800x600(最大 1,677 万 色)、1,280x1,024(最大 1,6					
標準インタフェース		キーボード / マウス(共用、ミニ DIN6 ピン)x1、アナログ RGB(ミニ D-sub 15 ピン)x1、RS-232C 規格準拠シリアルポート (前面 x1、背面 x1[いずれも D-sub9 ピン])x2、USB2.0x4(前面 x2、背面 x2)、1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T 対応)LAN コネクタ (RJ-45)x2、100BASE-TX/10BASE-T 対応管理用 LAN コネクタ (RJ-45)x1						
冗長電源		なし						
冗長ファン	/	 未搭載(オプションサポートなし)						
外形寸法((WxDxH)	425x718x43mm* ⁴						
質量(最力	()	16kg(21kg) 16kg(19kg)						

項目	Express5800/120Rh-1				
坝 日	N8100-1401	N8100-1402	N8100-1405		
電源	二極並行アース付きコンセン	$+ x1(AC100/200V \pm 10\%,$	50/60Hz ± 1Hz)		
温度 / 湿度条件	動作時:温度 :10 ~ 35℃ / 保管時:温度 :-10 ~55℃ /	湿度 :20 ~ 80%(ただし、約 / 湿度 :20 ~ 80%(ただし、	詰露しないこと) 結露しないこと) * 5		
インストール OS	なし				
主な添付品	ラック取り付け用レール、キーボード / マウス分岐 Y 字型ケーブル、電源ケーブル x1、「EXPRESSBUILDER」 DVD(ESMPRO/ServerManager(Windows版)、ESM- PRO/ServerAgent(Windows版)、ExpressPicnic、ユーザーズガイド(電子マニュ アル含む)*6、保証書、スタートアップガイド				
無償保障内容	1年オンサイト保守サービス付き (月~金、9:00~17:00(原則翌日対応))*7				
サポートOS	Windows Server 2008 Ente Windows Server 2008 Star Windows Server 2008 Ente Windows Server 2003 R2	erprise 64bit (x64) Edition ndard 32bit (x86) Edition reprise 32bit (x86) Edition ndard without Hyper-V 64b erprise without Hyper-V 32b Enterprise x64 Edition 日本語版 Enterprise Edition 日本語版 enterprise Edition 日本語版 erprise Edition 日本語版 erprise Edition 日本語版 5 Server (x86) 5 Server (EM64T) 5 4 (x86) 5 4 (EM64T) 5 4 (x86) 5 4 (EM64T) 5 4 (x86) 5 4 (EM64T) 5 4 (anux Inside	oit (x64) Edition it (x86) Edition oit (x86) Edition 語版		

- * 1 標準実装されているメモリの交換も必要。またサポートするメモリ容量に関する詳細についてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
- * 2 ハードディスクドライブの容量表記は 3 B 換算値です。 3 1GB= 3 1GB= 3 1024 3 B 換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *³ ライティングソフトウェアは添付されておりません。
- *4 突起物/フロントベゼルを含んだ場合は485x823x43mm
- *5 低温または高温で保管した場合、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれる場合があります。なおシステム時計に高い精度が求められる場合には、タイムサーバ(NTP サーバ)の運用を推奨します。
- *6 ユーザーズガイド (ペーパーマニュアル) は別売。
- *7 国民の祝日および年末年始等の弊社指定日を除く。

2.5インチディスクモデル

		Express5800/120Rh-1							
	項目	N8100- 1388	N8100- 1389	N8100- 1390	N8100- 1391	N8100- 1392	N8100- 1438		
CPU		デュアルコア プロセッサー	Intel® Xeon®	クアッドコア	Intel® Xeon®	プロセッサー			
	クロック周波数	1.86GHz	3.33GHz	2.00GHz	2.50GHz	3.16GHz	3.00GHz		
	二次キャッシュ	6MB	0.000112	2 × 6MB	2.300112	0.100112	0.000112		
	搭載可能 CPU 数 (標準搭載数)	2(1)個		Z N OIVID					
	エクステンテ゛ット゛・メモリ 64 テクノロシ゛-	対応							
チップセッ	 ソト	Intel® 5000P	Intel® 5000P(1333MHz)						
メモリ		ECC 付き DD	R2-667 FB-D	IMM、x4/x8 S	SDDC機能付き				
	標準	2GB(1GB ×	2枚)						
	最大	48GB* 1(4G	B × 12 枚)						
補助記憶 装置 * ²	内蔵 ハードディスクドライブ (標準)	なし							
	内蔵 ハードディスクドライブ (最大)	SAS(シリア)	SAS (シリアルアタッチド SCSI) ハードディスクドライブ:879GB(146.5GB × 6						
	内蔵 ハードディスクドライブ ホットプラグ	対応							
	内蔵 ハードディスクドライブ ディスクコントローラ	SAS(シリアルアタッチドSCSI) RAIDO/1(標準) RAID5/6(オプション)							
	内蔵 ハードディスクドライブ RAID 対応								
	その他	標準: CD-RW/DVD-ROM*3 装置 (DVD: 3 倍速以上、最大8 倍速 CD: 10 倍速以上、最大 24 倍速)×1							
		必須オプション:3.5 インチ USB フロッピーディスクドライブ (2 モード対応)x1					·ド対応)x1		
拡張 スロット	2.5 インチデバイスベイ [空き]	6(6)	6(6)						
	PCI EXPRESS (x8 レーン) 拡張スロット [空き]	1[1] ロープロファイル専用							
	PCI EXPRESS (x8 レーン) 拡張スロット [空き]	1[0] フルハイト専 RAID コントロ		3-116 相当内廊					
表示機能	グラフィックアクセラレー タ	Server Engin	es TM 2nd Ger	n Server Mana	agement Cont	roller 内蔵			
	ビデオ RAM	8MB							
	グラフィック表示	640x480 (最大 1,677 万色)、800x600 (最大 1,677 万色)、 1,024x768 (最大 1,677 万色)、1,280x1,024 (最大 1,677 万色)							
標準インタフェース		キーボード / マウス (共用、ミニ DIN6 ピン)x1、アナログ RGB(ミニ D-sub 15 ピン)x1、RS-232C 規格準拠シリアルボート (前面 x1、背面 x1[いずれも D-sub9 ピン])x2、USB2.0x4(前面 x2、背面 x2)、1000BASE-T(100BASE-TX/10BASE-T 対応)LAN コネクタ (RJ-45)x2、100BASE-TX/10BASE-T 対応管理用 LAN コネクタ (RJ-45)x1							
冗長電源		対応(オプション)							
冗長ファン		標準でサポー							
外形寸法 (WxDxH)		425x718x43	mm* 4						
質量(最大)		16kg(20kg)							
電源		二極並行アー	 ス付きコンセン	' ト x1(AC100/	200V ± 10%	50/60Hz ±	1Hz)		
温度/湿度	度条件	動作時:温度 保管時:温度	:10 ~ 35 °C / :-10 ~ 55 °C /	湿度 :20 ~ 80 / 湿度:20 ~8)%(ただし、¾ 0%(ただし、	結露しないこと 結露しないこ。	<u>こ)</u> *5		
インスト-	-ル OS	なし							

	Express5800/120Rh-1						
項目	N8100- 1388	N8100- 1389	N8100- 1390	N8100- 1391	N8100- 1392	N8100- 1438	
主な添付品	x1、[EXPRE: PRO/Server#	ラック取り付け用レール、キーボード / マウス分岐 Y 字型ケーブル、電源ケーブル x1、「EXPRESSBUILDER」 DVD(ESMPRO/ServerManager(Windows 版)、ESM- PRO/ServerAgent(Windows 版)、ExpressPicnic、ユーザーズガイド(電子マニュ アル含む)*6、保証書、スタートアップガイド					
無償保障内容	1 年オンサイト保守サービス付き (月〜金、9:00〜 17:00(原則翌日対応))*7						
サポート OS					oit (x64) Editi it (x86) Editio oit (x86) Editi 語版	on on	

- * 1 標準実装されているメモリの交換も必要。またサポートするメモリ容量に関する詳細についてはお買い求めの販売店にお問い合わせください。
- *2 ハードディスクドライブの容量表記は 1GB= 1000^3 B換算値です。1GB= 1024^3 B換算のものとは表記上同容量でも、実容量は少なくなります。
- *3 OSおよびライティングソフトウェアによる書き込み機能は未サポートです。
- * 4 突起物 / フロントベゼルを含んだ場合は 485x823x43mm
- *5 低温または高温で保管した場合、システム時計の時刻が現在時刻から大きくずれる場合があります。なおシステム時計に高い精度が求められる場合には、タイムサーバ(NTP サーバ)の運用を推奨します。
- *6 ユーザーズガイド (ペーパーマニュアル) は別売。
- *7 国民の祝日および年末年始等の弊社指定日を除く。

付録B 保守サービス会社網一覧

NEC Express5800シリーズ、および関連製品のアフターサービスは、お買い上げのNEC販売店、最寄りのNECまたはNECフィールディング株式会社までお問い合わせください。下記にNECフィールディングのサービス拠点所在地一覧を示します。

(受付時間: AM9:00~PM5:00 土曜日、日曜日、祝祭日を除く)

次のホームページにも最新の情報が記載されています。

http://www.fielding.co.jp/

このほか、NEC販売店のサービス網がございます。お買い上げの販売店にお問い合わせください。

トラブルなどについてのお問い合わせは下記までご連絡ください(電話番号のおかけ間違いにご注意ください)。その他のお問い合わせについては、下表を参照してください。

0120-911-111

2008年1月現在

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
北海道	札幌支店	011-221-3705	060-0042	札幌市中央区大通西4-1 新大通ビル 9F
	東札幌営業所	011-833-8640	003-0001	札幌市白石区東札幌1条1丁目6番33号
	釧路営業所	0154-32-7100	085-0816	釧路市錦町5-3 三ッ輪ビル 2F
	旭川支店	0166-24-2098	070-0033	旭川市三条通9 丁目左1 号 明治安田生命旭川ビル1F
	オホーツク 営業所	0157-25-7520	090-0024	北見市北四条東 3-1-1 富士火災北見ビル 3F
	苫小牧営業所	0144-36-3846	053-0022	苫小牧市王子町 3-2-23 朝日生命苫小牧ビル 2F
	室蘭営業所	0143-46-3180	050-0083	室蘭市東町 2-24-4 石井第 5 ビル 3F
	函館支店	0138-54-5642	040-0001	函館市五稜郭町 1-14 五稜郭 114 ビル 3F
	道東支店	0155-25-4892	080-0013	帯広市西三条南 10-32 日本生命帯広駅前ビル 5F
	小樽営業所	0134-24-5685	047-0036	小樽市長橋3-4-14
青森	青森支店	017-735-8501	030-0802	青森市本町 1-2-20 住友生命青森柳町ビル 3 F
	八戸営業所	0178-44-4354	031-0081	八戸市柏崎 1-10-2 八戸第一生命ビル 1F
	弘前営業所	0172-34-9083	036-8002	弘前市駅前2-2-2 弘前第一生命ビル 1F
岩手	盛岡支店	019-635-3011	020-0866	盛岡市本宮 3-13-20
	一関営業所	0191-25-6531	021-0041	一関市赤荻字月町218-2
宮城	仙台支店	022-292-1900	983-0852	仙台市宮城野区榴岡 3-4-18 タカノボル 22 ビル 4F
秋田	秋田支店	018-863-7938	010-0951	秋田市山王 1-3-29
山形	山形支店	023-631-3502	990-2445	山形市南栄町 3-6-34
	鶴岡営業所	0235-25-8386	997-0013	鶴岡市道形町 23-31 山庄ビル 1 階
	米沢営業所	0238-24-1418	992-0027	米沢市駅前3-5-22 かなつビル 1F
福島	郡山支店	024-938-5209	963-8022	郡山市西ノ内22-13
	福島支店	024-536-3703	960-8074	福島市西中央五丁目6番1号
	いわき営業所	0246-28-8371	970-8034	いわき市平上荒川字桜町34-1
	会津若松営業所	0242-28-7624	965-0818	会津若松市東千石2-1-45
茨城	鹿島営業所	0299-82-4860	314-0014	鹿嶋市光3 住友金属構内
	つくば支店	029-860-2000	305-0821	つくば市春日 3-22-8
	水戸支店	029-257-1860	310-0911	水戸市見和3-575-3
栃木	宇都宮支店	028-632-8140	321-0954	宇都宮市元今泉2-7-6
	小山営業所	0285-21-1495	323-0807	小山市城東 1-14-12 ウエルストン 1 ビル 1F
群馬	群馬支店	027-255-5461	371-0855	前橋市問屋町2-4-3 NF3 ビル 4F
	太田営業所	0276-45-0666	373-0853	太田市浜町 58-24

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
埼玉	さいたま北支店	048-660-1881	331-0812	さいたま市北区宮原町 2-85-5
	熊谷営業所	048-527-0597	360-0036	
	さいたま南支店	048-859-7360	338-0832	さいたま市桜区西堀 8-21-35 カタヤマビル 3F
	川越支店	04-2955-7695	350-1331	
	越谷営業所	048-978-9500	343-0042	 越谷市千間台東 1-7-25 エムケービル 1F
 千葉	 千葉支店	043-221-7660	260-0843	
	成田営業所	0476-22-5390	286-0044	成田市不動ヶ岡 2152-2 成田旭ビル 1F
	君津営業所	0439-55-7278	299-1144	君津市東坂田 1-3-2 京葉君津ビル 3F
	船橋支店	047-434-1611	273-0012	船橋市浜町 2-1-1 ららぽーと三井ビル 7F
	柏支店	04-7135-2400	277-0827	柏市松葉町 2-5-1
	印西営業所	0476-46-4250	270-1352	印西市大塚 1-9 千葉ニュータウンエネルギーセンター 1 階
東京	東京中央支店	03-3431-9191	105-0012	港区芝大門 2-5-5 住友芝大門ビル 3F
	大森支店	03-3764-0007	140-0013	品川区南大井 6-25-3 ビリーヴ大森ビル 8F
	三田支店	03-3452-6168	108-0073	港区三田 1-4-28 三田国際ビル 1F
	渋谷支店	03-5458-3341	150-0032	渋谷区鶯谷町2番3号 COMS (コムス) 2F
	新宿支店	03-5155-7810	169-0072	新宿区大久保 1-3-21 新宿 TX ビル 6F
	日本橋支店	03-3297-0783	104-0032	中央区八丁堀 4-5-8 KDX 八丁堀ビル2・3F
	江東支店	03-3649-3230	135-0016	江東区東陽 2-2-20 住友不動産東陽駅前ビル 1F
	秋葉原支店	03-5821-2474	111-0052	台東区柳橋 2-19-6 秀和柳橋ビル 8F
	足立営業所	03-3888-7151	120-0034	足立区千住 1-11-2 カーニープレイス千住 7F
	神田支店	03-3233-2411	101-0064	千代田区猿楽町 2-7-8 住友水道橋ビル 8F
	東京流通サービ ス部	03-5459-6051	150-0032	渋谷区鶯谷町2番3号 COMS (コムス) 2F
	立川支店	042-527-2527	190-0022	立川市錦町 2-4-6 住友生命立川ビル 3F
	小金井支店	042-385-7666	184-0013	小金井市前原町 5-9-7
神奈川	神奈川支店	045-314-7625	220-0004	横浜市西区北幸 2-8-4 横浜西口 KN ビル 11F
	横須賀営業所	046-827-3188	238-0004	横須賀市小川町 14-1 ニッセイ横須賀センタービル 1F
	川崎営業所	044-244-1083	210-0011	川崎市川崎区富士見 1-6-3 TOKICO 事務棟ビル 3F
	相模支店	042-746-6111	228-0803	相模原市相模大野 7-1-6 相模大野第一生命ビル 4F
	厚木支店	046-225-0411	243-0018	厚木市中町四丁目 16-21 プロミティあつぎビル 5 階
	平塚支店	0463-21-4777	254-0035	平塚市宮の前 1-2 あいおい損保平塚第一ビル 2F
	藤沢営業所	0466-22-0204	251-0055	藤沢市南藤沢 17-10 コア湘南田村ビル 1F
	玉川支店	044-814-1551	213-0002	川崎市高津区二子 5-1-1 高津パークプラザビル 4F
山梨	甲府支店	055-226-7564	400-0858	甲府市相生 2-3-16 三井住友海上甲府ビル 3F
	富士吉田営業所	0555-23-9515	403-0005	富士吉田市上吉田 3726 ヤマナシ文具センタービル 1F
長野	松本支店	0263-27-7070	399-0033	松本市笹賀 6096-1
	岡谷営業所	0266-24-4870	394-0031	岡谷市田中町 2-8-5 岡谷サンプラザビル 4 階
	長野支店	026-224-0050	380-0824	長野市南石堂町 1293 長栄南石堂ビル 1F
	上田営業所	0268-27-6336	386-0032	上田市諏訪形 5-1 豊成ビル 5F
	飯田営業所	0265-53-7043	395-0815	飯田市松尾常盤台 73-10
新潟	新潟支店	025-243-2315	950-0986	新潟市中央区神道寺南 2-4-15
	長岡営業所	0258-35-5217	940-0034	長岡市福住 2-3-6 小林石油ビル
富山	富山支店	076-442-2605	930-0004	富山市桜橋通り 1-18 住友生命富山ビル 1F
	黒部営業所	0765-54-0447	938-0031	黒部市三日市字新光寺 1880-1
	高岡営業所	0766-25-4212	933-0912	高岡市丸の内 1-40 高岡商工ビル 8F
石川	金沢支店	076-223-3188	920-0864	金沢市高岡町 1-39 住友生命金沢高岡町ビル 1F
	小松営業所	0761-24-3782	923-0926	小松市竜助町 36 小松東京海上日動ビルディング 3F
	七尾営業所	0767-54-0298	926-0801	七尾市昭和町 51-2
福井	福井支店	0776-54-6637	918-8206	福井市北四ツ居町 518
岐阜	東濃営業所	0572-55-4578	509-5132	土岐市泉町大富 261-8
	岐阜支店	058-275-8801	500-8367	岐阜市宇佐南 3-4-7

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
静岡	静岡支店	054-202-6120	422-8061	静岡市駿河区森下町 1-35 静岡 MY タワー 2F
	富士営業所	0545-64-6735	416-0944	富士市横割 1-17-24 FC ビル2F
	沼津支店	055-973-6001	411-0906	駿東郡清水町八幡 88-1
	浜松支店	053-466-0205	435-0047	浜松市原島町 111
	掛川営業所	0537-23-2181	436-0056	掛川市中央 1-4-2 タウンビル 3F
愛知	名古屋中央支店	052-264-7525	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名古屋東支店	052-264-7581	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名古屋西支店	052-264-7561	460-0007	名古屋市中区新栄 2-28-22 NEC 名古屋ビル 5F
	名古屋南支店	052-694-1031	457-0862	名古屋市南区内田橋 1-8-5 アートライフ・タケセイ 1F
	半田営業所	0569-22-2762	475-0903	半田市出口町 1-130-1 森田ビル 4F
	小牧支店	0568-75-5594	485-0029	小牧市中央 1-271 大垣共立銀行小牧支店ビル 4F
	岡崎営業所	0564-23-5020	444-0044	岡崎市康生通南3-5 住友生命岡崎第二ビル 1F
	豊橋営業所	0532-55-3063	440-0084	豊橋市下地町瀬上83
	三河支店	0565-34-1168	471-0034	豊田市小坂本町 1-5-3 朝日生命新豊田ビル 3F
三重	三重支店	059-227-1622	514-0042	津市新町 3-2-1
	四日市営業所	0593-51-0425	510-0075	四日市市安島 1-5-10 KOSCO 四日市西浦ビル 2F
	滋賀支店	077-525-3156	520-0043	大津市中央 4-5-4 BK ビル
	彦根営業所	0749-24-1784	522-0073	彦根市旭町 8-20
	東近江営業所	0748-25-0680	527-0022	東近江市八日市上之町2-7 ウイング八日市 3F
京都	京都支店	075-812-5800	604-8804	京都市中京区壬生坊城町24-1 古川勘ビル4F
	福知山営業所	0773-23-6287	620-0942	福知山市駅南町 3-6 竹下駅南ビル 2F
	亀岡営業所	0771-25-7320	621-0805	亀岡市安町中畠 1-2 スカイビル 7F
大阪	本町支店	06-6264-2810	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	大阪支店	06-6264-2828	541-0053	大阪市中央区本町 2-1-6 堺筋本町センタービル 6F
	淀川支店	06-6305-5444	532-0011	大阪市淀川区西中島 1-11-16 住友商事淀川ビル 3F
	千里支店	06-6835-0017	560-0083	豊中市新千里西町 1-2-2 住友商事千里ビル 南館 2F
	東大阪支店	0729-24-6780	581-0803	八尾市光町 1-61 嶋野・住友生命ビル 7F
	南大阪支店	072-223-8595	590-0075	堺市堺区南花田口町2-3-20 住友生命堺東ビル 南館4F
兵庫	豊岡営業所	0796-24-0331	668-0043	豊岡市桜町 15-1 幸栄ビル 1F
	神戸支店	078-332-5431	650-0031	神戸市中央区東町 126 神戸シルクセンタービル 3F
	姫路支店	079-289-2684	670-0948	姫路市北条宮の町 113
奈良	奈良支店	0742-36-1161	630-8001	奈良市法華寺町219-1
	橿原営業所	0744-23-6240	634-0813	橿原市四条町277-1 シェ・ホーム・ヤマ2F
和歌山	和歌山支店	073-428-3222	640-8154	和歌山市六番丁5 和歌山第一生命ビル
鳥取	鳥取営業所	0857-25-6322	680-0845	鳥取市富安 2-159 久本ビル 4F
	米子営業所	0859-22-8280	683-0805	米子市西福原 2-1-1 YNT 第 10 ビル 2 階
島根	山陰支店	0852-21-0988	690-0049	松江市袖師町2-38 NKT ビル7F
	浜田営業所	0855-22-6092	697-0033	浜田市朝日町70-5 朝日第2ビル1F
岡山	岡山支店	086-246-9606	700-0976	岡山市辰巳 19-102
	倉敷営業所	086-426-1371	710-0057	倉敷市昭和2-4-6 住友生命倉敷ビル 2F
	津山営業所	0868-31-2821	708-0023	津山市大手町 6-8 城南ビル 4F
広島	広島支店	082-248-4222	730-0042	広島市中区国泰寺町 2-5-11 西橋屋ビル 4F
	呉営業所	0823-21-5129	737-0051	呉市中央 1-6-9 センタービル呉駅前 6F
	東広島営業所	0824-22-6411	739-0015	東広島市西条栄町 10-27 栄町ビル 2F
	福山営業所	084-931-8907	720-0973	福山市延広町 1-2 明治安田生命福山駅前ビル 8F
Ш□	山口支店	083-973-1858	754-0011	山口市小郡御幸町 4-9 山陽ビル小郡 1F
	山口周防営業所	0833-44-1621	744-0011	下松市西豊井 1375-3
	岩国営業所	0827-22-9534	740-0018	岩国市麻里布町 1-5-26 岩国通運ビル 2F
	下関営業所	0832-57-2939	751-0877	下関市秋根東町8-10 トワムールエクスビル 3F
徳島	徳島支店	088-622-1270	770-0852	徳島市徳島町2-19-1 あいおい損保徳島第一ビル 4F
香川	高松支店	087-833-1708	760-0008	高松市中野町 29-2 住友生命高松パークビル 7F
	丸亀営業所	0877-23-8563	763-0034	丸亀市大手町 3-5-18 ジブラルタ生命丸亀ビル 7F

都道府県名	拠点名	電話番号	郵便番号	所在地
愛媛	松山支店	089-945-4145	790-0878	松山市勝山町 1-19-3 青木第一ビル 5 F
	八幡浜営業所	0894-23-0173	796-0010	八幡浜市江戸岡 1 丁目 4-6 江戸岡ビル 2F
	宇和島営業所	0895-24-1471	798-0032	宇和島市恵美須町 2-4-14 井上ビル
	今治営業所	0898-31-5741	794-0063	今治市片山 1-2-20
	新居浜営業所	0897-34-4772	792-0003	新居浜市新田町 3-2 新居浜ビル 5F
	川之江営業所	0896-58-6208	799-0113	四国中央市妻鳥町 1010 番地8 共和ビル 102 号室
高知	高知支店	088-873-8851	780-0870	高知市本町 4-2-40 ニッセイ高知ビル 3 階
福岡	福岡支店	092-472-2853	812-0004	福岡市博多区榎田 2-3-27 STS 第二ビル 3F
	北九州支店	093-522-0581	802-0014	北九州市小倉北区砂津 1-5-34 小倉興産 23 号館 4F
	飯塚営業所	0948-24-0919	820-0066	飯塚市大字幸袋 526-1 福岡ソフトウェアセンター 2F
	久留米営業所	0942-44-5298	839-0809	久留米市東合川 2-4-29
	大牟田営業所	0944-51-2655	836-0843	大牟田市不知火町 2-7-1 中島物産ビル 5F
佐賀	佐賀支店	0952-31-9301	849-0937	佐賀市鍋島 3-2-19
	佐賀西営業所	0954-22-6567	843-0022	武雄市武雄町大字武雄 5014-1 東洋リーセントビル 5F
	唐津営業所	0955-75-0745	847-0861	唐津市二夕子 1-17-6 サンライズビル 1-2 号室
長崎	長崎支店	095-820-0525	850-0032	長崎市興善町 6-5 興善イーストビル 4 階
	佐世保営業所	0956-34-3811	857-1161	佐世保市大塔町 1266-24
	諫早営業所	0957-23-0471	854-0016	諫早市高城町 5-10 諫早商工会館 5F
	五島営業所	0959-75-0876	853-0033	五島市木場町 252 番地 8 F ビル 1F
熊本	熊本支店	096-383-6777	862-0925	熊本市保田窪本町 1-40
大分	大分支店	097-503-2555	870-0921	大分市萩原 4-9-65
	中津営業所	0979-23-1182	871-0058	中津市豊田町 2-423-10 6 BILL 5F
宮崎	宮崎支店	0985-27-4477	880-0806	宮崎市広島 1-18-7 大同生命宮崎ビル 9F
	延岡営業所	0982-35-7545	882-0847	延岡市旭町 3-1-1 旭化成ネットワークス(株)本社棟 1F
	都城営業所	0986-23-4821	885-0021	都城市平江町 13 街区 15 富士火災海上保険ビル 3F
鹿児島	鹿児島支店	099-285-2266	890-0062	鹿児島市与次郎 2-4-35 KSC 鴨池ビル 1F
	出水営業所	0996-62-8922	899-0202	出水市昭和町 13-1 第二丸久ビル 2F
沖縄	沖縄支店	098-876-2788	901-2132	浦添市伊祖 2-7-11

索引

数字	DUMPスイッチ <u>99</u> , <u>101</u> DVD Super MULTIドライブ	セットアップ前の確認事 項 <u>83</u>
3.5インチフロッピーディスク ドライブ <u>363,</u> <u>365,</u> <u>367</u>	<u>130</u>	ー マニュアルセットアップ <u>96</u>
ACPOWERランプ 110 ACTランプ 98, 107 ACインレット 101 ACリンク 207 AFT Windows Server 2003 57 Windows Server 2003 x64 Editions 33 Windows Server 2008 25 ALB Windows Server 2003 x64 Editions 33 Windows Server 2003 x64 Editions 33 Windows Server 2003 x64 Editions 33 Windows Server 2003	E ESMPRO/ServerAgent (Linux版) 302 ESMPRO/ServerAgent (Windows版) 300 ESMPRO/ServerManager 308 EXPRESSBUILDER 286 起動 286 EXPRESSBUILDERにドライ バをロードする 287 ExpressPicnic 291 パラメータファイルの作 成 291 F Fibre Channelコントローラ Windows Server 2008	Linux Recoveryパーティションを作成する(Linuxサービスセット用) 287 Linuxのセットアップ 81 Linux用ドライバディスクを作成する 287 LSI Software RAID Configuration Utility 228 起動 228 終了 229 操作手順 230 メニューツリー 229 M Mini SASコネクタ 105 N Numlock 197
<u>25</u>	<u>27</u>	P
Boot.iniファイル Windows Server 2003	H http //club.express.nec.co.jp/	PCIボード <u>174, 199</u> 注意事項 <u>175</u> 取り付け <u>178</u>
61 C CD-RW/DVD-ROMドライブ 130	16, 361 //nec8.com/ 361 //www.fielding.co.jp/ 361	取り外し <u>180</u> PCIライザーカード <u>102</u> , <u>103</u> , <u>104</u> PCIライザーカード用コネクタ <u>105</u>
<u>61</u> C CD-RW/DVD-ROMドライブ	<u>16, 361</u> //nec8.com/ <u>361</u> //www.fielding.co.jp/	PCIライザーカード <u>102</u> , <u>103</u> , <u>104</u> PCIライザーカード用コネクタ

To II Al I 100	C1 Enhanced Made	ID Address 210
取り外し <u>183</u>	C1 Enhanced Mode	IP Address 210
RAIDコンフィグレーション	<u>196</u>	IP Subnet Mask 210
ジャンパ <u>105</u>	Change TPM State	LAN1 Option ROM Scan
RAIDシステムのコンフィグ	204	<u>200</u>
レーション <u>219</u>	Chassis Part Number	LAN2 Option ROM Scan
RAIDシステムの有効化 <u>226</u>	208	<u>200</u>
RAIDについて <u>219</u>	Chassis Serial Number	LAN Controller 200
RAIDの概要 <u>219</u>	208	Language <u>194</u>
RAIDのコンフィグレーション	Clear All Event Logs	LAN MAC Address 208
情報をセーブ/ロードする	<u>211</u>	Load Custom Defaults
<u>287</u>	Clear BMC Configuration	<u>215</u>
RAIDレベル <u>222</u>	<u>211</u>	Load Setup Defaults
	Command Port Number	<u>215</u>
S	<u>210</u>	Main <u>194</u>
SCSIコントローラ	Console Redirection	Memory Configuration
Windows Server 2003	<u>209</u>	<u>198</u>
60	Continue Redirection	Memory/Processor Error
Windows Server 2003	after POST 209	<u>197</u>
x64 Editions 36	Current TPM State 204	Memory RAS Feature
Windows Server 2008	Default Gateway 210	<u>199</u>
27	DHCP <u>210</u>	Memory Retest 198
SETUP <u>186</u>	DIMM Group Status	Multimedia Time 202
AC-LINK <u>207</u>	<u>198</u>	NumLock <u>197</u>
	Discard Changes 215	Onboard LAN 200
Adjacent Cache Line	Event Log Configuration	Onboard VGA Option
Prefetch <u>196</u> Advanced <u>197</u>	<u>211</u>	ROM Scan 200
	Execute Disable Bit 196	Onboard Video
Advanced Chipset	Exit <u>214</u>	Controller 200
Control 202	Exit Discarding Changes	Parallel ATA 201
Assert NMI on PERR	<u>214</u>	Password on boot 204
206	Exit Saving Changes	PCI BEV <u>213</u>
Assert NMI on SERR	<u>214</u>	PCI Configuration <u>199</u>
206	Extended Memory 198	PCI SCSI 213
Base I/O address 201	Extended RAM Step	PCI Slot 1B Option ROM
Baud Rate 209	<u>198</u>	<u>199</u>
BIOS Redirection Port	Fixed disk boot sector	PCI Slot 1C Option ROM
<u>209</u>	<u>204</u>	<u>199</u>
BIOS Version 208	Flow Control 209	Peripheral Configuration
BMC Device ID 208	FRB-2 Policy 206	<u>200</u>
BMC Device Revision	Hard Disk Pre-Delay	PIA Revision 208
<u>208</u>	<u>194</u>	Platform Event Filtering
BMC Firmware Revision	Hardware Prefetcher	207
<u>208</u>	196	Post Error Pause 207
BMC IRQ <u>207</u>	HTTP 210	Power ON Delay
BMC LAN Configuration	HTTP Port Number 210	Time(Sec) 207
210	HTTPS 210	Power Switch Inhibit
Board Part Number 208	HTTPS Port Number	204
Board Serial Number	210	Processor CPU ID 195
208	IDE CD <u>213</u>	Processor L2 Cache
Boot <u>213</u>	IDE HDD <u>213</u>	<u>195</u>
Boot Monitoring 206	Intel(R) I/O AT 202	Processor Retest 195
Boot Monitoring Policy	Intel SpeedStep(R)	Processor Settings
<u>207</u>	Technology <u>196</u>	195
Boot-time Diagnostic	Interrupt 201	Processor Speed 195
Screen 197	111011upt <u>201</u>	11000301 Opeed 130

Remote Console Reset	Wake On RTC Alarm	セットアップ <u>37</u>
209	202	セットアップの手順 <u>44</u> ,
Reset Configuration Data	Web Interface 210	38
<u>197</u>	画面 <u>188</u>	セットアップの流れ 43
SATA AHCI <u>201</u>	‡— <u>188</u>	セットアップ前の確認事
SATA Controller Mode	起動 <u>187</u>	項 <u>40</u>
Option <u>201</u>	設定例 <u>189</u>	ネットワークドライバ
SATA RAID 201	説明 <u>193</u>	<u>55</u>
Save Changes 215	デフォルト値に戻す <u>215</u>	ネットワークボードのド
Save Custom Defaults	内容を保存しない <u>214</u>	ライバ <u>59</u>
215	破棄 <u>215</u>	ネットワークモニタ <u>75</u>
SDR Revision 208	パラメータ <u>193</u>	マニュアルセットアップ
Security 203	保存 <u>214</u>	<u>78</u>
Security Chip	Speedランプ <u>101</u> , <u>110</u>	ユーザーモードプロセス
Configuration 204	STATUSランプ <u>98</u> , <u>106</u>	ダンプの取得方法 <u>73</u>
Serial ATA 201		ワトソン博士 <u>73</u>
Serial Port 200	U	Windows Server 2003 x64
Server 206	UIDスイッチ <u>99</u> , <u>101, 129</u>	Editions
Set Supervisor	UIDランプ <u>98</u> , <u>101, 108</u> ,	AFT <u>33</u>
Password 204	<u>129</u>	ALB <u>33</u>
Set User Password	Universal RAID Utility 303	PROSet <u>31</u>
203 Sparing 100	UPS <u>207</u>	SCSIコントローラ <u>36</u>
Sparing 199	USB <u>364, 365, 367</u>	アダプタフォルトトレラ
SSH <u>210</u>	USBコネクタ <u>99, 101, 105</u>	ンス <u>33</u> アダプティブロードバラ
SSH Port Number <u>210</u> Supervisor Password Is		ンシング <u>33</u>
203	W	カスタムインストールモ
System Date <u>194</u>	WebBIOS 248	デル <u>29</u>
System Event Log 212	各種機能操作方法 272	グラフィックスアクセラ
System Management	起動 <u>248</u>	レータドライバ <u>35</u>
<u>208</u>	バーチャルディスクの構	再セットアップ <u>36</u>
System Memory <u>198</u>	築 <u>259</u>	障害処理のためのセット
System Part Number	Windows Server 2003	アップ <u>68</u>
<u>208</u>	AFT <u>57</u>	セットアップ <u>29</u>
System Serial Number	ALB <u>57</u>	セットアップの手順 30
<u>208</u>	Boot.iniファイル <u>61</u>	ネットワークドライバ
System Time 194	PROSet <u>54</u>	32
Telnet 210	SCSIコントローラ <u>60</u>	ネットワークボードのド
Telnet port Number	アダプタフォルトトレラ	ライバ <u>34</u> マニュアルセットアップ
210 Terminal Type 209	ンス <u>57</u> アダプティブロードバラ	78
Thermal Sensor 207	ンシング <u>57</u>	Windows Server 2008
TPM Supprt 204	カスタムインストールモ	AFT <u>25</u>
USB 2.0 Controller <u>201</u>	デル <u>37</u>	ALB <u>25</u>
USB CDROM 213	ラル・ <u>ライ</u> 管理ユーティリティのイ	Fibre Channelコントロー
USB Controller 201	ンストール <u>62</u>	5 <u>27</u>
USB FDC 213	グラフィックスアクセラ	 LANドライバ <u>24</u>
USB KEY 213	レータドライバ <u>60</u>	PROSet 24
User Password Is 203	シームレスセットアップ	SCSIコントローラ <u>27</u>
VGA Controller 200	<u>39</u>	 アダプタフォルトトレラ
Virtualization Technology	システムのアップデート	ンス <u>25</u>
<u>196</u>	<u>62</u>	アダプティブロードバラ
Wake On Ring 202	障害処理のためのセット	ンシング <u>25</u>
	アップ <u>68</u>	

ニュー <u>289</u>

オプションネットワーク	お客様登録 <u>16</u>	コネクタ
ボード <u>25</u>	オプションネットワークボー	LANコネクタ <u>101</u>
 カスタムインストールモ	۲	Mini SASコネクタ 105
デル <u>21</u>	Windows Server 2008	PCIライザーカード用コネ
グラフィックスアクセラ	<u>25</u>	クタ <u>105</u>
レータドライバ <u>27</u>	オペレーティングシステムの	USBコネクタ <u>99, 101</u> ,
再セットアップ <u>28</u>	セットアップ <u>20</u>	<u>105</u>
障害処理のためのセット	温度 364, 366, 367	電源コネクタ <u>105</u>
アップ <u>63</u>	 オンラインスペアメモリ機能	電源信号コネクタ <u>105</u>
セットアップ 21	165	バックプレーンコネクタ
セットアップの手順 22	<u>103</u>	
		105
ネットワークモニタ <u>74</u>	カ	マウス/キーボードコネク
ユーザーモードプロセス	書き込みエラー <u>132</u>	タ <u>101</u>
ダンプの取得方法 <u>72</u>	拡張スロット <u>363</u> , <u>365</u> ,	モニタコネクタ <u>101</u>
Windows用OEM-Diskを作成		
する <u>287</u>	367	リ
· —	各部の名称と機能 98	
	カスタムインストールモデル	サーバ管理 <u>5, 14</u>
ア	Windows Server 2003	サーバの確認 <u>129</u>
アダプタフォルトトレランス	37	再セットアップ
Windows Server 2003	Windows Server 2003	Windows Server 2003
57	x64 Editions 29	x64 Editions 36
Windows Server 2003	Windows Server 2008	Windows Server 2008
x64 Editions 33	<u>21</u>	<u>28</u>
Windows Server 2008	仮想メモリ <u>71</u>	シームレスセットアップ
<u>25</u>	管理端末 <u>209</u>	Linux <u>82</u>
アダプティブロードバランシ	管理ユーティリティのインス	Windows Server 2003
ング	トール	<u>39</u>
Windows Server 2003	Windows Server 2003	— 時刻の設定 194
57	62	システムBIOSのセットアップ
Windows Server 2003		
	管理用LAN <u>210</u>	186
x64 Editions <u>33</u>	管理用ポート <u>101</u>	システム構築のポイント 10
Windows Server 2008	キースロット <u>98</u>	システム情報のバックアップ
<u>25</u>	キーボード <u>364, 365, 367</u>	<u>76</u>
アラートの確認 <u>312</u>	記号 <u>iv</u> , <u>xvii</u>	システム診断 <u>316</u>
安全上のご注意 <u>v</u>	起動順位 213	システムのアップデート
安全にかかわる表示について	基本的な操作 <u>124</u>	Windows Server 2003
<u>iii</u>	キャッシュ <u>363</u> , <u>365</u> , <u>367</u>	<u>62</u>
- 移動と保管 356	強制イジェクトホール 135	 システムの修復 350
イベントログの採取 <u>348</u>	強制電源OFF <u>281</u>	湿度 <u>364, 366, 367</u>
	グラフィックスアクセラレー	
運用·保守編 <u>311</u>		質量 <u>364, 365</u> , <u>367</u>
エクスプレス受付センター	タドライバ	修理 <u>359</u>
<u>361</u>	Windows Server 2003	仕様 <u>363</u>
エクスプレス通報サービス	<u>60</u>	障害時の対処 <u>319</u>
<u>305</u>	Windows Server 2003	障害情報の採取 <u>348</u>
エラーメッセージ <u>320</u>	x64 Editions 35	障害処理のためのセットアッ
POST <u>128, 320</u>	Windows Server 2008	プ 63
Windows 328	27	Windows Server 2003
仮想LCD <u>326</u>	クリーニング <u>313</u>	<u>68</u>
画面 321		Windows Server 2003
	クロック <u>363</u> , <u>365</u> , <u>367</u>	
サーバ管理アプリケー	警告ラベル <u>xii</u>	x64 Editions <u>68</u>
ション 328	言語 <u>194</u>	Windows Server 2008
応用セットアップ <u>77</u>	交換	<u>63</u>
オートランで起動するメ	電源ユニット <u>155</u>	使用上のご注意 <u>iii</u>
_ 000	I# 1) I# #0 @ IETE 0 40	

構成情報の採取 <u>349</u> 譲渡 <u>xx</u>

情報サービス 361 情報提供ツール「NECからの お知らせ」 306 シリアルATA 201 シリアルポート 200, 364, 365, 367 シリアルポートA 101 シリアルポートB 99 スイッチ CMOSメモリクリア用 ジャンパスイッチ 99, 101 POWERスイッチ 99 UIDスイッチ 99, 101 パスワードクリア用ジャ	増設電源ユニットスロット 101 ソフトウェア編 283 ソフトウェアリセット 281 夕 チップセット 363,365,367 ディスクアクセスランプ 108 ディスク管理 6 デバッグ情報 63 電源 364,366,367 電源管理 9,15	取り扱い上のご注意 xiii 取り付け 電源ユニット 152 DIMM 160 PCIポード 178 RAIDコントローラ 183 ドライブカバー 157 ハードディスクドライブ 143 プロセッサ 168 フロントベゼル 124 ラック 113 ロジックカバー 158 取り付け/取り外し後の確認
ンパスイッチ 105 スーパーバイザのパスワード 204 ステータスランプの確認 312 ストレージ管理 6,14 寸法 364,365,367 静電気対策について 137 セキュリティキー 124 接続 121 設置 111 セットアップ	電源コネクタ 105 電源信号コネクタ 105 電源のOFF 129 電源のON 125 電源ユニット 102, 103, 104, 152 取り付け 152 101 交換 155 添付のDVDについて 284 導入にあたって 10 導入編 1 特長 3	取り付け/取り外しの準備 138 取り外し DIMM 161 PCIボード 180 RAIDコントローラ 183 ドライブカバー 157 プロセッサ 173 フロントベゼル 124 ラック 113 ロジックカバー 158
Windows Server 2003 37 Windows Server 2003 x64 Editions 29 Windows Server 2008 21 論理ドライブが複数存在 する場合 79 セットアップの手順 Windows Server 2003 44,38 Windows Server 2003 x64 Editions 30 Windows Server 2008	トップカバーセンサ 102, 103, 104 ドライバディスク(Linux向け) の作成 290 ドライブカバー 101, 157 取り付け 157 取り外し 157 ドライブ文字の修正 80 トラブルシューティング 329 ESMPRO 345 EXPRESSBUILDER	ナ 内蔵オプションの取り付け 136 日常の保守 312 ネットワーク管理 9 ネットワークドライバ Windows Server 2003 55 Windows Server 2003 x64 Editions 32 ネットワークボードのドライバ Windows Server 2003
Windows Server 2008 22 Linux 86 セットアップの流れ Windows Server 2003 43 Linux 85 セットアップ前の確認事項 Linux 83 Windows Server 2003 40	340 ExpressPicnic 345 RAIDシステム、RAIDコントローラについて 346 Windows 332 オートランで起動するメニューについて 344 シームレスセットアップ 340 情報提供ツール「NECか	59 Windows Server 2003 x64 Editions 34 ネットワークモニタ 74 Windows Server 2003 75 Windows Server 2008 74
<u>ー</u> セットアップを始める前に <u>17</u> セットスクリュー <u>101</u>	らのお知らせ」 <u>346</u> バンドルソフトウェア <u>346</u> 本体について <u>329</u>	ハードウェアのセットアップ <u>19</u> ハードウェア編 <u>97</u>

ハードディスクドライブ 141, 363, 365, 367 取り付け 143 取り外し 148 ハードディスクドライブのランプ 108 ハードディスクドライブのランプ 108 ハードディスクドライブのランプ 108 ハードディスクドライブのランプ 108 ハードランプ 108 ハードラリア・203, 216 パスワード 203, 216 パスワードクリア 第里 8 パスワードクリプ 313 バックアップレーン コネクタ 105 バックアルの作成 291 パラレルATA 201 ハンドル 99 バンドル 99 バンドル 99 バンドル 99 バンドライブ 99 バンドル 102, 103, 104, 130 日付の設定 194 標準インター 361 ファップ 307 ファップ 308 ビーディスのバージョンアルの作成 365, 367 ファップ 361 ファップ 362 オーカー・ジョンアルトージョンアルトトーに対してロット 101 フロセッサ 101 フロセッサ 101 フロセッサ 102, 103, 104, 105, 167 取り付け 168 取り外し 173 プロセッサのエラー情報 195	フロントパネルボード 102, 103, 104 フロントパゼル 98, 124 取り付け 124 取り外し 124 取り外し 77, 160 ボーレート 209 保守サービス会社網一覧 360 保守サービス会社網一覧 363 マウルルリカブアールルス 351 機能 353 コンノールレス 355 保証書の購入 xviii 本書の購入 xviii マウス 364, 365, 367 マウス 101 マザーボード 102, 103, 104, 105 マニュアルセットアップ Linux 96 Windows Server 2003 78 Windows Server 2003	Windows Server 2008 72 72 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7
プロセッサのエラー情報		Windows Server 2003
プロセッサのキャッシュサイ	ユーザーモードプロセスダン	ワトソン博士の診断情報
ズ <u>195</u> プロセッサのクロック連角	プ <u>349</u>	$\frac{349}{2}$
プロセッサのクロック速度 <u>195</u>	ユーザーモードプロセスダン プの取得方法 <u>72</u>	割り込みライン <u>218</u>
<u>155</u> プロダクトキー <u>17</u>	Windows Server 2003	
フロッピーディスクドライブ	73	
ペイ 99		

NEC Expressサーバ

N8100-1388/1389/1390/1391/1392/1438

N8100-1394/1395/1396/1397/1398/1439

N8100-1401/1402/1405

Express5800/120Rh-1

ユーザーズガイド

2007年 12月 初版 2008年 1月 第2版 2008年 2月 第3版 2008年 7月 第4版

日 本 電 気 株 式 会 社 東京都港区芝五丁目7番1号 TEL (03) 3454-1111 (大代表)

落丁、乱丁はお取り替えいたします © NEC Corporation 2007, 2008 日本電気株式会社の許可なく複製・改変などを行うことはできません。

<本装置の利用目的について>

本製品は、高速処理が可能であるため、高性能コンピュータの平和的利用に関する日本政府の指導対象になっております。

ご使用に際しましては、下記の点につきご注意いただけますよう、よろしくお願いいたします。

- 1. 本製品は不法侵入、盗難等の危険がない場所に設置してください。
- 2. パスワード等により適切なアクセス管理をお願いいたします。
- 3. 大量破壊兵器およびミサイルの開発、ならびに製造等に関わる不正なアクセスが行われるおそれがある場合には、事前に弊社相談窓口までご連絡ください。
- 4. 不正使用が発覚した場合には、速やかに弊社相談窓口までご連絡ください。 弊社相談窓口 ファーストコンタクトセンター

電話番号 03-3455-5800

注 意

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会(VCCI)の基準に基づくクラスA情報技術装置です。この装置を家庭環境で使用すると電波妨害を引き起こすことがあります。この場合には使用者が適切な対策を講ずるよう要求されることがあります。

高調波適合品

この装置は、高調波電流規格 JIS C 61000-3-2適合品です。

: JIS C 61000-3-2適合品とは、日本工業規格「電磁両立性-第3-2部:限度値-高調波電流発生限度値(1相当たりの入力電流が20A以下の機器)」に基づき、商用電力系統の高調波環境目標レベルに適合して設計・製造した製品です。

回線への接続について

本体を公衆回線や専用線に接続する場合は、本体に直接接続せず、技術基準に適合し認定されたボードまたはモデム等の通信端末機器を介して使用してください。

電源の瞬時電圧低下対策について

この装置は、落雷等による電源の瞬時電圧低下に対し不都合が生じることがあります。電源の瞬時電圧低下対策としては、交流無停電電源装置(UPS)等を使用されることをお勧めします。

レーザ安全基準について

この装置に標準で搭載されている光学ドライブは、レーザに関する安全基準 (JIS・C-6802、IEC 60825-1) クラス1 に適合しています。

海外でのご使用について

この装置は、日本国内での使用を前提としているため、海外各国での安全規格等の適用を受けておりません。したがって、この装置を輸出した場合に当該国での輸入通関および使用に対し罰金、事故による補償等の問題が発生することがあっても、弊社は直接・間接を問わず一切の責任を免除させていただきます。

